

上のボタンをシャワーモード(左側に倒す)にして、下の切替リングを回すとシャワーが切り替わります。

**切替リングは止まるまで
確実に回してください。**

マイクロソフト
シャワー

04A39