

青い破線はカット線です。
実際には印刷されません。H180×W112

シャワーバーの使いかた

⚠ 注意



必ず実行

湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。


高温の湯をお使いのあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

オーバーヘッドシャワーを左右に回してお好みの位置に調節できます。

※周囲の照明や壁などにぶつけないでください。

オーバーヘッドシャワー

オーバーヘッドシャワーを傾けてお好みの角度に調節できます。




シャワーハンガーの高さ調節




※レバーを手前にすると解除され高さが調節できます。

ハンドシャワーの角度調節



吐水角度を調節できます。

シャワーの切替



04C25