

04C37ラベル W95×H110

使いかた

温度調節

冷たい ← → 熱い

安全ボタン

高温にするときはボタンを押して回してください。

切替ハンドル

吐水切替

オーバーヘッドシャワー側

ハンドシャワー側

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

⚠ 警告	
!	湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる
	高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

04C37

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。