

サイズ：70×70 5枚1シート


手動洗浄ボタンの操作方法

リモコンで便器洗浄ができない場合は、手動洗浄ボタンを押すと水が流れます。

手動洗浄ボタン

約3秒押す

本体



04C41