

空気を混入するため
シャワーヘッド内部で
「吸気音」が発生しますが、故障ではありません。

シャワーを止めたあと、
シャワーヘッドからしばらく
水が排出されます。
これはシャワーヘッド内部の
残留水を排出させているためです。
故障ではありません。

残留水が
出ます

