

使いかた

湯を使うときは水から使用し、その後ゆっくり好みの温度に調節してください。




※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

警告

レバーハンドルの位置を確かめて吐水する。

レバーハンドルを左側(湯)で操作すると高温の湯が出る場合がありますのでご注意ください。やけどをするおそれがあります。



04C81

お願い 上のラベルは壁面など見やすいところへおはりください。