

⚠ 注意

手すりの軸を基準に水平・垂直をあわせてください。中間支持部の中心は手すりの軸より18mm偏芯しています。

