


品番 : 04D31 ラベル

サイズ : W : 195mm H : 95mm

※点線はラベルの外枠です。実際には印刷されません。

## 使いかた



※図はLタイプの場合です。


### 温度調節ハンドル

ハンドルを反時計回り (C表示) に回すと冷たく、時計回り (H表示) に回すと熱くなります。

### 安全ボタン

高温にするときは、ボタンを押しながら回してください。

04D31



※図はLタイプの場合です。  
※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

### 切替ハンドル

ハンドルの ■ 表示をカバーの II・close にあわせてください。

- II : スパウト側から水 (湯) が出ます。
- close : シャワー側から水 (湯) が出ます。
- close : 水 (湯) が止まります。

<b>警告</b>	
<b>必ず実行</b>	温水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる
	高温の湯を使ったあとは必ず温度調節ハンドルの目盛りを"40"以下に戻す

### スパウト

スパウト先端に強い力を加えないでください。

スパウトは固定式です。  
スパウト上部から強い力を加えたり、回さないでください。  
カウンター仕上げ面が傷ついたり破損するおそれがあります。

**お願い**

上のラベルは壁面など見やすいところにお貼りください。