

W:70×H:100

実線はカット線

破線は穴です。

実際には印刷されません。

止水栓フィルターの清掃方法


- 付属のキーを使用してスピンドルを閉める。



注意

ふたを開け閉めする際は、
スピンドルを確実に閉めてください。水漏れや破損の原因となります。


- モンキーレンチなどで、止水栓のふたを開け、フィルターごと引き抜く。



裏面につづく

04E27

3.ふたからフィルターを外し、歯ブラシなどで異物を除去する。



4.フィルターをふたに装着した状態で止水栓本体にふたを取り付け、モンキーレンチなどで確実に締め付ける。



注意

フィルターが止水栓内に引っかかった際は、無理にふたを閉めないでください。フィルターが破損します。