

TOTO

東陶機器株式会社


洗面器用シングルレバーミキサ栓 混合栓

TOTO

ご愛用のしおり

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)
0802 北九州市小倉北区中島2-1-1.....ビル電話受付台(093)95-2111
06559F

- このたびは、TOTO 洗面器用シングルレバーミキサ栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
- このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このしおりは大切に保存しておいてください。



もくじ

- | | |
|-----------|-------|
| 安全上の注意 | 1 ~ 2 |
| 特長・各部のなまえ | 3 |
| つかいかた | 4 |
| 使用上の注意 | 5 ~ 6 |
| 手入れのしかた | 6 ~ 7 |
| 故障したときは | 7 ~ 8 |

安全のために必ずお守りください

(ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。)

- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

△ 注意

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

△ 注意

- (1) 水栓の左側は給湯側のため高温になります。水栓の表面に直接肌を触れないようにしてください。
やけどをするおそれがあります。

- (2) 熱湯をお使いのときには、カラランは高温になってしまいます。
直接肌を触れないでください。
やけどをするおそれがあります。(カララン付)

- (3) 高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。
次に使用すると、水栓内に滞留した高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。


- (4) ハンドルの温度位置を確かめた後、吐水してください。
高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

(5) 束縛が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作を同時に行ってください。
束縛破損で漏水し、家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)


(6) ハンドルを急閉止せると、配管から漏水を起こすおそれがありますので、ゆっくり操作してください。
漏水で家財などを漏らす財産損害発生のおそれがあります。

特長・各部のなまえ

- 操作が簡単です。
レバーハンドルのワンタッチ操作で、吐水・止水、温度調節から吐水量の調節までできます。




つかいかた



使用上の注意


熱湯を使用しますので、やけどの事故がないよう、必ず次の注意事項を守ってください。

器具の左側は熱湯で高温になるため金具の表面に直接ふれないでください。また高温吐水させた後はしばらく水を出し、残湯を流しておいてください。




しばらく吐水させてご使用ください。

お湯を使用した後、次に使用するとき若干温度変化する場合がありますので、しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。



ハンドルの操作はゆっくりと.....

水を止めるときは、レバーハンドルをゆっくり上げてください。急に上げると、水壺による音が出ることがあります。



カラー塗装品の場合は特別な手入方法となりますので同梱の取扱説明書をご覧ください。
吐水口キャップがつまると吐水量が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなるなど十分な機能が発揮されなくなります。どきどき吐水口を掃除してください。


給 機 が
湯 機 瞬 間 湯
ガス瞬間湯
沸器の場合

- レバーハンドルは全開でご使用ください。
- 湯沸器の温度調節つまみを“高”的位置にして、能力切換つまみは季節に応じた位置にセッティングください。
- 適切な吐水量で適温が得られないときは、湯沸器の能力切換つまみで調節してください。


手入れのしかた

いつまでも美しさを保つためにふだんは柔らかな布でふき、めつきされたところはときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふいてください。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まちがって使用したときはすぐに水洗いしてください。



カラー塗装品の場合は特別な手入方法となりますので同梱の取扱説明書をご覧ください。



- 吐水口キャップを矢印の方向に回してははずしてください。
- 網につまつたごみをブラシなどで取除いてください。

故障したときは

故障したときの修理は取付工事店にご依頼ください。
なお、ご不明な点がございましたら、お客様相談室にお問合せください。

本体内部は分解しないでください

本体内部は精密加工された特殊セラミックバルブを組立調整しておりますので、絶対に分解しないでください。

- メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ()

修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓は全開されていますか。 ●吐水口のキャップの目づまりはありませんか。
■高温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●水側の止水栓は全開されていますか。 ●混合栓に湯がきていますか。
■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●混合栓に湯がきていますか。 ●止水栓は全開されていますか。
■温度調節がうまくできない	<ul style="list-style-type: none"> ●混合栓に湯がきていますか。 ●吐水口キャップの目づまりはありませんか。