

TOTO

取扱説明書

ハイドロセラ・フロア

商品の機能が十分発揮されるように、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

この説明書では製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意

■本製品は陶板です。過度な衝撃を与えますと、割れたり、欠けたりする危険性があります。万が一、割れ・欠けが生じた場合は、怪我をする恐れがありますので、直接触れないでください。

■水ぬれ時は滑りやすいため、公園トイレなど外部から雨水が持ち込まれたり、水ぬれ状態で放置される可能性がある場合は、水をふいてください。水ぬれ状態で使用すると、転倒する可能性があります。

お手入れのしかた

使用頻度が高く、汚れの負荷が大きい場所でのご利用の場合は、汚れ負荷がハイドロテクト機能の分解力を越えてしまうことにより、汚れが堆積・固着してしまう場合がありますので、小まめにお手入れください。万が一、汚れが固着してしまった場合には、液体クレンザーを使用してメラミンスポンジ等で擦り落として下さい。通常のお手入れは、かたく絞ったモップで清掃してください。

- ・清掃後は、必ず表面の水・洗剤をふき取ってください。洗剤が残ったまま放置されると汚れ、製品の表面が剥がれたように見える場合があります。
- ・ワックスはかけないで下さい。ワックスが付着したままだと滑りやすく、製品使用中にワックスが剥がれ製品の表面が剥がれたように見える場合があります。
- ・強酸性・強アルカリ性の洗剤は、表面を変質させる恐れがありますので、使用しないでください。酸性または、アルカリ性の洗剤が付着した場合は、直ちにふき取ってください。
- ・金属タワシおよび研磨剤入りのナイロンタワシ等は、表面を傷める恐れがありますので、ご使用はお避けください。