

ウォシュレット本体表示部のランプで、節電の状態を確認できます。  
便座があたたかくないときは、節電中の場合があります。  
詳しくは取扱説明書をご覧ください。機種によっては、ランプの配置が異なります。

**おまかせ節電中**

運転  便座

温水  節電

点灯する  
(オレンジ色)

便座ヒーター  
低温

温水ヒーター  
設定温度

**タイマー節電中**

運転  便座

温水  節電

点灯する  
(緑色)

便座ヒーター  
温水ヒーター  
切

**通常運転中**

 運転  便座

 温水  節電

点灯する  
(緑色)

便座ヒーター  
温水ヒーター  
設定温度

D00054 図