

きれい機能

きれいサイン  が点灯します。

近づく

- 便器の汚れを付きにくくするために、便器にミストをかけます。
- 脱臭が作動します。

立ち上がる

- きれい除菌水でノズルを洗浄します。
(ノズルが出て戻る)


離れる

- 便器をせいけつに保つために、便器にきれい除菌水のミストをかけます。


節電

節電を設定すると「節電」ランプが点灯します。


おまかせ節電中



スーパーおまかせ節電中



タイマー節電中



瞬間暖房便座：使うときだけ自動で便座を温めるため、おまかせ節電の設定はありません

D00132 図