

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

きれい機能

きれいサインが点灯します。

近づく / 座る

- 便器の汚れを付にくくするために、便器内にミストをかけます。
- 脱臭が作動します。

立ち上がる

- パワー脱臭で吸い込む力をアップして、においをとります。
- きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出て戻る)
- 便器をせいけつに保つために、便器にきれい除菌水のミストをかけます。

節電

節電を設定すると「節電」ランプが点灯します。

おまかせ節電中

○ 運転
(緑色) — 便座
(オレンジ色) — 節電

スーパーおまかせ節電中

○ 運転
(オレンジ色) — 便座
(オレンジ色) — 節電

タイマー節電中

○ 運転
(緑色) — 便座
(緑色) — 節電

停電したときは、手動レバーで便器洗浄できます。

D00268