

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

節 電

節電を設定すると「節電」ランプが点灯します。

おまかせ節電中

□ 運転
(緑色) —  便座
(オレンジ色) —  節電

スーパーおまかせ節電中

□ 運転
□ 便座
(オレンジ色) —  節電

タイマー節電中

□ 運転
□ 便座
(緑色) —  節電

D00291 