

TOTO

安全上のご注意 Safety Precautions 安全注意事項 안전상의 주의

⚠ 警告 WARNING 警告 경고

- ⊘
 - ウォシュレット本体に水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電の原因)
 - Do not pour water or cleaner on WASHLET main unit.
(Doing so may cause fire or electric shock.)
 - 请勿将水(凉或热)或洗涤剂浇于本体上(否则可能会引起火灾或触电)
 - 워시렛트 본체에 냉·온수 및 세제를 뿌리지 마십시오. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)
- ⊘
 - たばこなどの火気類を近づけない(火災の原因)
 - Keep cigarettes and other flames away from WASHLET. (Not doing so may cause fire.)
 - 请勿令香烟等火种接近本产品(否则可能会造成火灾)
 - 담배 등의 화기를 가까이 하지 마십시오. (화재의 원인이 됩니다.)

⚠ 注意 CAUTION

- ⊘
 - 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない(けがや室内浸水の原因)
 - Do not apply strong force, mechanical shock, step on or stand on the toilet seat, toilet lid or WASHLET main unit. Also do not place any heavy object on the toilet seat, toilet lid or WASHLET main unit.
(Doing so may cause injury or water damage.)

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

補修部品のご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

抗菌
Antibacterial

D00324