

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**ウォシュレット
本体表示部**



運転



便座



温水



節電



ノズルきれい

きれい機能

座る

便器の汚れを付きにくくするため、便器内にミストをかけます。

脱臭が作動します。

立ち上がる


パワー脱臭で吸い込み力をアップして、においをとります。

きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出て戻る)

節電

節電中は便座、温水の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中



緑色 オレンジ色

タイマー節電中



緑色

停電したとき

手動レバーで便器洗浄できます。

D00427 図