

ウォシュレット本体表示部




節電

節電中は便座の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中

タイマー節電中



D00444図