

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**ウォシュレット
本体表示部**



運転



便座



節電



温水



ノズルきれい

きれい機能

座る

便器の汚れを付きにくくす
るために、便器内にミスト
をかけます。

脱臭が作動
します。

立ち上がる

パワー脱臭で吸い込
む力をアップして、
においをとります。

きれい除菌水でノズ
ルを洗浄します。
(ノズルが出て戻る)

節電

節電中は便座、温水の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

おまかせ節電中

緑色 オレンジ色 緑色



タイマー節電中

緑色



停電したとき

手動レバーで便器洗浄できます。

D00546 図