

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ウォシュレット  
本体表示部



きれい



運転



便座



節電



においきれい

**きれい機能** きれいサインが点灯します。

**近づく**

便器の汚れを付きにくくするために、便器内にミストをかけます。

**座る**

脱臭が作動します。

パワー脱臭で吸い込み力をアップして、においをとります。

**立ち上がる**

きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出ている)

せいけつに保つために、便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかけます。

**節電**

節電中は便座の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

**おまかせ節電中**

緑色 オレンジ色



**スーパーおまかせ節電中**

オレンジ色



**タイマー節電中**

緑色



D00A61 ㊦