

機種によっては機能の有無が異なります。

ウォシュレット
本体表示部



きれい



運転



便座



節電



においきれい

きれい機能

きれいサインが点灯します。

近づく～座る

便器の汚れを付きにくくするために、便器内にミストをかけます。

脱臭が作動します。

パワー脱臭で吸い込む力をアップして、においをとります。

立ち上がる

きれい除菌水でノズルを洗浄します。(ノズルが出て戻る)

せいけつに保つために、便器内と便座裏の先端付近にきれい除菌水のミストをかけます。

節電

設定すると、節電ランプが点灯します。(節電がはたらいているときは、便座ヒーターが「切」になります。)

停電したとき

手動で便器の水を流すことができます。



緑色

動画



詳しくは取扱説明書をご覧ください。

D00A62R