

TOTO



【想定安全使用期間】10年（一般家庭用に設置された場合）
想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

こちらから携帯サイトにアクセスできます。



警告



ウォシュレット本体や電源プラグに水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電の原因)

便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)



お手入れや点検のときは電源プラグを抜く
(感電や故障の原因)

D00B14回