

お手入れに関するお願い

ウォシュレット本体(プラスチック部)のお手入れ

- かわいた布やトイレトペーパーなどでふかない(傷つきの原因)
- トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない(プラスチックを傷める原因)

便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない

(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)

洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓または元栓を閉めて給水フィルター (ウォシュレット一体形便器のみ)・給水フィルター付水抜栓の掃除を行う

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理についてのご用命は TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

補修部品のご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

抗 菌

D00B15回