

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ウォシュレット
本体表示部



きれい機能

きれいサインが点灯します。

座る

便器の汚れを付きにくくするために、便器内にミストをかけます。

脱臭が作動します。

パワー脱臭で吸い込む力をアップして、においをとります。

きれい除菌水でノズルを洗浄します。
(ノズルが出て戻る)

便器をせいけつに保つために、便器にきれい除菌水のミストをかけます。

節電

設定すると、節電ランプが点灯します。

(節電がはたらいているときは、便座ヒーターが「切」になります。)



D00C30 A