




安全上の注意 IMPORTANT SAFEGUARDS

 警告 WARNING

- | | |
|--|--|
|  | <p>■ ウォシュレット本体や電源プラグに水や洗剤をかけない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災や感電の原因になります。 <p>■ Do not wash WASHLET or plug with water or cleaner.</p> <ul style="list-style-type: none">● It may cause fire or electric shock. |
| | <p>■ たばこなどの火気類を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none">● 火災の原因になります。 <p>■ Keep cigarettes and other flames away from WASHLET.</p> <ul style="list-style-type: none">● It may cause fire. |
|  | <p>■ 低温やけどに注意する</p> <ul style="list-style-type: none">● お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。(管理者に連絡してください。) <p>■ Improper use of warmed seats can result in a low-grade burn.</p> <ul style="list-style-type: none">● When children, persons unable to control their body temperature, and persons with sensitive skin use the WASHLET, turn "OFF" the seat temperature control. (Please contact the administrator.) |

 注意 CAUTION

- | | |
|---|---|
|  | <p>■ 製品を破損するようなことはしない</p> <ul style="list-style-type: none">● 強い力や衝撃を与えない● 便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない● 重いものを載せない● 割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。 <p>■ Do not damage the WASHLET.</p> <ul style="list-style-type: none">● Do not subject the WASHLET to unnecessary force or impacts.● Do not step on the seat, lid or WASHLET body.● Do not put heavy objects on the WASHLET.● The WASHLET may break or detach from the bowl and fall whereby causing accidental injury. |
|---|---|

商品のお問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010
修理についてのご用命は TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02
補修用部品のご購入は TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

抗菌
Antibacterial



JWWA
水道法基準適合品

D05977-1 ㊦