



開梱手順


- ① 付属品、
ケースふたなどを
取り出す




- ② ジョイントを
回して引き抜く
(4カ所)




左に回す ▶ 合わせる ▶ 引き抜く



- ③ 上部の箱を
上に抜く



- ④ 製品を
取り出す




ご注意

便座・便ふたを持って
製品を取り出さない!

- 製品を取り扱うときは、本体を持ってください。
- 便座・便ふたを持ち上げると、
本体からはずれることがあります。

塞ぎふたの穴に指を
入れて持ち上げない!

- 塞ぎふたがはずれて、破損の原因になります。



便座・便ふたがはずれたとき

1. 便座を取り付ける



2. 便ふたを取り付ける

