

使いかた

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

水を流す

〈大便のとき〉

〈小便のとき〉



便器の水がリモコンで流せます。

さらに においをとる



吸い込む力をアップ
させてにおいを取り
ます。

かわかす



温風を当て、
さらりとさ
せます。

止める



洗浄・乾燥が
止まります。

洗う



おしりを洗います。



ソフトな水流で
おしりを洗います。



女性のビデとして
使えます。

●水勢と洗浄位置を調節します。



※おしり・やわらか・ビデ
洗浄スイッチを押すた
びに、標準水勢・標準位置
に戻ります。


便座・便ふたを開閉する (D2のみ)

- 便座も便ふたも
閉まります。
- 便ふたは開き、
便座は閉まります。
- 便座も便ふたも
開きます。


快適洗浄



ノズルが前後に動きながら
洗浄します。



水勢の強弱をつけて洗浄
します。



温度調節

リモコンをハンガーからはずして
操作します。

温度切替スイッチを押してから、
温度調節スイッチで調節してくだ
さい。

リモコン裏面



温度調節スイッチ 温度切替スイッチ

快適な機能

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

オート機能

フルフロー



便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。
(D2のみ)

流す



便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

ふた開閉



人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。
(D2のみ)



図はTCA92-1R

タイマー節電

タイマー



一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば...

午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

タイマー



節電を開始したい時刻(午前1時)になったらスイッチを押す

タイマー



節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

おまかせ節電

おまかせ



トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

おまかせ



スイッチを押す

完了

おまかせ節電開始