施工業者様へ

ご注意

ロータンクの種類によりこの部品は使用しません。

便器洗浄ユニット施工説明書を必ずご確認ください。

＊間違って取り替えると玉鎖がはずれ故障の原因になります。

D08237 Ⓐ