


お客様へ

工事店様へ  
この注意札をはずさないでください。


プラグの取りはずしかた

キャップタイプ



キャップを取りはずし、  
プラグを引き抜く

フックタイプ



プラグを縦向きにし、  
引き抜く

〈アプリコット F4A・F5A タイプの場合〉



フックの固定ねじは  
はずし、プラグを引き抜く

※取り付けかたは上記と逆の手順で行ってください。

注意

- ・プラグは根元まで確実に差し込むこと
- ・[キャップタイプ]キャップを取り付けること
- ・[フックタイプ]フックに掛かっていること

# 施工者様へ

**フック・キャップは  
必ず取り付けてください**

(取り付けていないと  
プラグがはずれて  
洗浄できなくなります)

このQRコードは  
メーカー管理用です。



D08438