お客様へ

工事店様へ　この注意札をはずさないでください。

プラグの取りはずしかた

フックタイプ

プラグを横向きにし、引き抜く

キャップタイプ

キャップを取りはずし、プラグを引き抜く



プラグの取り付けかた

フックタイプ

プラグを横向きで接続口に差し込み、下向きにし、フックに引っ掛ける

キャップタイプ

プラグを横向きで接続口に差し込み、キャップを取り付ける。

完成図

フックタイプ

ウォシュレットSタイプ　アプリコット・PD

キャップタイプ

注意
- プラグが下向きになっていること
- フックに掛かっていること

施工者様へ

フック・キャップは
必ず取り付けてください

（取り付けていないとプラグがはずれて洗浄できなくなります）

メーカー管理用です。

D08553Ⓒ