

TOTO

充電器（EW79007型）の使いかた

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りしていただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

 警告	
	電源コード、差込プラグが破損するようなことはしない ●傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
	ガタついているコンセントは使わない ●火災や感電の原因になります。
	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない ●たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
	充電器で電池を充電するときは、指定する電源（交流100V）以外では使用しない ●火災の原因になります。
	充電器、差込プラグ、電池に水やお湯をかけない ●火災や感電の原因になります。
	電池の充電は浴室内や湿気の多い場所で行わない ●火災や感電の原因になります。
	濡れた手で、差込プラグを抜き差ししない ●感電の原因になります。
	電池が水滴などで濡れている状態では充電しない ●火災や感電の原因になります。
	絶対に分解したり、修理、改造を行わない ●火災、感電の原因になります。また、故障の原因になります。
	雷が発生しているときは、差込プラグに触れない ●感電の原因になります。
	差込プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む ●火災や感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	差込プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く ●コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。
	異常な高温になったときや、煙、異臭があったらすぐにコンセントを抜く ●火災の原因になります
	お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜く ●感電の原因になります。
	充電器を使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く ●火災の原因になります。

使いかた

- ①充電器の差込プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ②電池を右の図に示す向き（電池のラベル面が電源コード側を向く向き）で、充電器の底に当たるまでしっかりと差し込みます。

逆向きに差し込むと充電しません。

電池を充電器に取り付けますと充電を開始し、充電ランプが赤く点灯します。

<充電時間について>

充電時間は約50分です。（気温20℃）


充電時間は、気温や電源電圧の事情により変動することがあります。

※新品時または長期間保管しておいた電池は、充電時間が長くなったり、充電容量が少ないことがあります。2～3回の充放電を繰り返すと正常な放電量に戻ります。

ご注意 ください

- 指定の電池以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。
- 電池を充電器に取り付けても、充電ランプが点灯せず、充電開始状態にならないときは、いったん差込プラグをコンセントから抜き電池の差し込み具合を確かめてください。

- ③充電が完了すると充電ランプが消えてお知らせします。充電が完了したら充電器の差込プラグを電源コンセントから抜き、充電器から電池を抜き取ってください。



ランプの表示

充電前	消灯
充電中	連続点灯 
充電完了	消灯

ご注意 ください

- 充電開始後4時間位たっても充電ランプが消えないときは、充電を中止してTOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。
- 電池を直射日光の当たる所に長時間放置したり、使用した直後など電池が多少熱をもっているときは、充電しないことがあります。このようなときは、少し時間をおいて、電池が冷えてから充電してください。

⚠ 注意



必ず実行

一度充電が完了した後、次の充電まで15分程度休ませる

- 同じ充電器を連続して使用すると、充電器が発熱し、故障の原因になります。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは
TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・

093-951-2526（有料）へ



修理のご用命は 安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

ホームページ <http://www.toto-net.jp/>

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は・・・

0570-05-1010（有料）へ



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・

093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>