

TOTO

取扱説明書

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

0120-03-1010
受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

アフターサービスについてのご用命は東陶メンテナンス科へ

0120-1010-05
受付時間9:00~20:00
※詳しくは本誌のアフターサービスページをご覧ください。

- このたびは、TOTOクリーンドライをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書とともに大切に保存しておいてください。

もくじ

安全上の注意	1	手入れのしかた	3
特長	2	使用上の注意	3
各部のなまえ	2	仕様	4
つかいかた	2	アフターサービス	5~6

本 社 〒802 北九州市小倉北区中島2-1-1ビル電話受付台(093)951-2111

F06009R

手入れのしかた


- 通常は柔かい布でカラぶきしてください。特に汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でぶきとった後、カラぶきしてください。



ご注意

酸性やアルカリ性のトイレ用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は製品を傷めますので絶対にやめてください。(割れや傷の原因になります。)

- センサー部の汚れは、感知不良や誤動作を引き起こす原因になります。定期的に綿棒などで掃除を行ってください。



使用上の注意

安全のために次のことは必ず守ってください。

警告

絶対に温風吹き出口を、ぬれた手で塞いだり、物を差し込んだりしないでください。感電のおそれがあります。



警告

本体に水をかけないでください。感電のおそれがあります。



- 本体の上に物をのせたり、タオルなどをかけないでください。また温風吹き出口をタオルやハンカチなどで塞いだりしないでください。
- 本体にぶらさがったり、寄りかかたりしないでください。
- 長時間使用しない時は、元電源を切っておいてください。

仕様

項目	内容
品 番	TYC200N
電 源	単相 AC200V 50/60Hz
最大消費電力	3500W
1日当りの標準消費電力量	約1.5kWh ※1日100回(20秒/回)、強モード使用の場合
ヒーター	ニクロムヒーター (3000W)
モーター	コンデンサモーター
ファン	シロココファン
安全装置	温度ヒューズ・過電流ヒューズ 温度過昇防止器(自動復帰バイメタル)
周囲使用温度範囲	0~40℃
製品寸法	幅31cm 奥行18cm 高さ36.5cm
製品質量	7.5kg

アフターサービスについて

保証書(別に添付してあります。)

- 保証書はお取付工事店又は販売店からお渡しますので、必ず「店名・取付日」などの記入及び内巻をよくお確かめになり、大切に保存してください。
- 保証期間はお取付の日から1年です。

保証期間中に修理を依頼されるときは

- もう一度この説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときには、お求めのお取付け工事店又は販売店又は東陶メンテナンス部 ☎0120-1010-05(フリーダイヤル) に修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。

(そのとき連絡していただきたい内容)

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番(TYC200N)・お取付日(保証書をご覧ください。)
- 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

保証期間経過後修理を依頼される時

- お求めのお取付け工事店又は販売店又は東陶メンテナンス部 ☎0120-1010-05(フリーダイヤル) にまずご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- クリーンドライの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。
なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

安全のために必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを▲警告の表示によってお知らせしています。

▲ 警告 この表示の欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

▲ 警告

① 温風吹出し口を、ぬれた手で拭いたり、物を差し込んだり絶対にしないでください。
感電のおそれがあります。


② 本体に水をかけないでください。
感電のおそれがあります。

③ 絶対にご自身で分解・修理・改造をしないでください。
感電・発火のおそれがあります。

特長

- 吹出し口に手を出すだけで自動的に温風が吹出します。器具やスイッチに触れることなくお使いいただけますので衛生的です。
- 交流200V電源の使用によりパワフルな温風を供給する高性能乾燥機です。しかも室温を検知し、つねに最適な温風温度にコントロールする温風温度制御機能付です。
- いたずらや誤動作による連続運転を防ぐためにタイマー機能を内蔵。一定時間経過すると運転を自動的に停止します。
- 「強」「弱」の2つのモードにより、使用環境に適した設定ができます。

各部のなまえ



つかいかた

1. 電源スイッチを入れてください。必要に応じて、モード切替スイッチを切替えてください。
 2. 温風吹出し口に手を差し出すと自動的に温風が吹出し、手を引っ込めると温風が停止します。(乾燥中に手もみをすると、より早く乾きます。)
- ※クリーンドライは約2分間連続して使用すると「いたずら防止タイマー」が働き、自動的に運転を停止します。続けてご使用になられる際は、いったん手を引いてから再度お使いください。

修理を依頼される前にご確認ください。

▲ 警告 絶対にご自身で分解・修理・改造をしないでください。
発火のおそれがあります。

- 故障したときの修理はお取付け工事店又は販売店にご依頼ください。
なお、ご不明な点がございましたら、お客様相談室にお問い合わせください。
- 修理を依頼される前に、次の確認を行ってください。

症 状	確認するところ
温風がでない	<ul style="list-style-type: none"> ●元分電盤などのブレーカが切れていませんか。 ●停電していませんか。 ●電源スイッチが「切」になっていませんか。
温風がでない または 出っ放し	<ul style="list-style-type: none"> ●センサに異物が付着していませんか。 ●温風吹出し口の下に感知物などありませんか。