


このシールを止水栓側の扉表面に貼り付けてください
貼り付け位置は施工説明書を参照ください

止水栓の閉め方

水が止まらないなどの故障でメンテナンスが必要な場合や、
フィルターの掃除の際は、下記の要領で止水栓を閉めてください。

扉を開けて、止水栓を閉めます。
(詳細は、取扱説明書をご覧ください。)



図は左側に止水栓がある場合です。

⚠ 注意



必ず守る

メンテナンスやフィルターの掃除を行う
前に、必ず止水栓を閉めて給水を止める
止水栓を閉めないと、水が噴出します。

GH04207Z