






## D. お手入れラベル

W : 75  
H : 100

※青い点線は断ち切り線です。  
実際には印刷されません。

⚠ 注意	
 禁止	<p>タンクふたやタンク内部の掃除には、酸性・アルカリ性洗剤は、使用しない</p> <p>内部の樹脂部品を傷め、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
 酸性洗剤	 アルカリ性洗剤
<b>フィルターの取り外し・取り付けかた</b> フィルター掃除前に必ずお読みいただき手順を守ってください。 手順を守らないと水漏れします。	
<b>取り外し</b>  ④ フィルターロック ⑤ フィルターレバー	<ol style="list-style-type: none"><li>① 止水栓を閉める。</li><li>② タンクの水を流す。</li><li>③ タンクふたとカバーを外す。</li><li>④ フィルターロックを引き抜く。</li><li>⑤ フィルターレバーを左に回し、引き抜く。(かたい場合あり)</li></ol> <p>水漏れしますので、①を確実に行ってください。(フィルターが飛び出します)</p>
<b>取り付け</b>  ① フィルター ② 突起 ③ フィルターロック	<ol style="list-style-type: none"><li>① フィルターを奥まで確実に差し込む。</li><li>② 右に回し、突起部を合わせる。</li><li>③ フィルターロックを奥まで差し込む。</li><li>④ タンクのカバー四角を確実ににはめ込む。</li><li>⑤ タンクふたを取り付ける。</li><li>⑥ 止水栓を開ける。(給水開始)</li></ol> <p>水漏れしますので、②を確実に行ってください。(フィルターが飛び出します)</p>
詳しくは取扱説明書をご覧ください。 <span style="float: right;">H04147N</span>	