


自動洗浄大便器は、
止水栓をタンクに内蔵しています。

タンクふたを開け
図のように止水栓
を閉めてください。



(非常の場合に御使用ください。)

器具設置後、壁やタンクふたなどに貼ってください。

H04200