

D. お手入れラベル

W : 200


H : 70

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。


フィルターの掃除のしかた

フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。
このようなときは次の要領でフィルターを掃除してください。


- ① 付属の開閉工具で止水栓を閉めます。



- ② スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取り出します。



- ③ フィルターの網目に詰まったごみをブラシなどで取り除きます。




- ④ 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組み立てます。

⚠ 警告

通電中は電源端子には絶対に手を触れない
感電の原因になります。



接触禁止



H04245R