


ねじはドライバーを使用し、
手で締めてください。



※電動ドライバーは
使用しないでください。

H04273