


青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

(W : 60、H : 80)

**⚠ 注意**

タンクふたやタンク内部の掃除には、酸性・アルカリ性洗剤は、使用しない

内部の樹脂部品を傷め、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



酸性洗剤    アルカリ性洗剤

**フィルターの掃除の前に**

①止水栓を必ず閉めてください  
②タンク内の水を流してください

**⚠ 注意**    上記①、②の操作をしてからフィルターを外さないと、フィルターが水圧に押されて飛び出します

**フィルターの取り外し方**

(1) 左回し  
(かたい場合があります)

(2) 引き抜き



※フィルター掃除後はしっかり締めてください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください    H04319