

W:105 H:148


青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

H04537R

2009.12

給水フィルターのお手入れの仕方

①止水栓を閉めて給水を止める。



②リモコンカバーを開けて  を押してノズルを出したあと、もう一度  を押す。
給水管の圧抜きをします。



③電源プラグを抜く。

④給水フィルターを開閉工具で外す。




⑤掃除をする。

フィルターを取り外し、網目に詰まったごみを水洗いして取り除いてください。



⑥給水フィルターを取り付ける。

元のように組み込み、開閉工具で締め付けてください。



⑦止水栓を開ける。

⑧止水栓および配管接続部から水漏れがないか確認する。

⑨電源プラグを差し込む。