

取付基準線を取説記載の所定位置にセットしてください。

