


部品交換時のご注意

**タンクふた底を確認し、
整流スポンジが付いていたら、
必ずはがしてください。**



※整流スポンジを付けたまま、整流ジャバラ仕様のカバーを
付けるとタンクふたが浮いて、ガタツキや水漏れの原因と
なります。