

D. お手入れラベル

W : 200

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

H : 50

給水フィルターの掃除のしかた


給水フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。
このようなときは、次の要領で給水フィルターを掃除してください。

- ① マイナスドライバーで
止水栓を開めます。

- ② スピンドルガイドをモンキーレンチで外して、給水フィルターを取り出します。

- ③ 給水フィルターの網目に詰まったごみをブラシなどで取り除きます。


- ④ 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組み立てます。

 接触禁止	警告 通電中は端子台には絶対に手を触れない 感電の原因になります。 端子台を覆っている透明カバーは外さない 端子台に触れると感電の原因になります。	
 禁止		

H0E144