


 <b>警告</b>	
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない
	機器本体に水をかけない
	アース(口種接地)工事がされていることを確認する

 <b>注意</b>	
	湯は、飲料用に用いない
	専用水栓以外を使用しない

### 必ず次の点検を行ってください

- 使用の際は機器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡がないことを確認
- 月に1回電源プラグのお手入れ

※詳しくは取扱説明書をお読みください。

- ・沸き上げ中、スパウトから湯がポトポト滴下しますが、故障ではありません。

修理のご用命は TOTOメンテナンス(株)へ  0120-1010-05

RD05397RR