





 警告	
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない
	機器本体に水をかけない
	アース(D種接地)工事がされていることを確認する

 注意	
	湯は、飲料用に用いない 健康を害するおそれがあります。
・沸き上げ中、排水ホッパーから湯がポトポト滴下しますが、故障ではありません。	

必ず次の点検を行ってください

- 使用の際は機器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡がないことを確認
- 月に1回逃し弁の作動確認、電源プラグのお手入れ
- 出る湯(水)の量が少なくなったら、フィルターの点検・清掃
- 減圧弁、逃し弁は5年を目安に交換

※詳しくは取扱説明書をお読みください。

修理のご用命は TOTOメンテナンス(株)へ  0120-1010-05

RD05453RST1