

**必ず次の点検を行ってください**

- 使用の際は機器周辺に水漏れ  
および水漏れの形跡のないことを確認
- 月に1回逃し弁の作動確認、電源  
プラグのお手入れ
- 減圧弁、逃し弁は5年を目安に交換
- 出る湯(水)の量が少なくなったら、  
フィルターの点検・清掃

詳しくは取扱説明書をお読みください。

- ・ この商品は貯湯式ですので使用できる湯の量には限りがあります。流しつばなしで使用せず、こまめに止めましょう。
- ・ 沸き上げ中、排水ホッパーから湯がポトポト滴下しますが故障ではありません。
- ・ 減圧弁により水道圧力を減圧していますので、水道圧力に比べると勢いが弱いことがあります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない  
感電や火災の原因になります。



機器本体に水をかけない  
感電や火災の原因になります。



アース(口種接地)工事がされている  
ことを確認する  
故障や漏電のとき、感電する原因になります。



排水時に熱い湯が出るおそれがあるので  
湯に触れない  
また、連結管も高温になるため触らない  
やけどをするおそれがあります。



湯は、飲料用に用いない  
健康を害するおそれがあります。

**修理のご用命は**

TOTOメンテナンス(株)へ ☎ 0120-1010-05

RD05723R



K



原紙透明