


電気温水器用脚 (RHE1N)

■部品の確認

次の部品が梱包されていますので確認してください。

前脚(アジャスター付)

アジャスター




2本

木ねじ



2本

後脚



2本

■取付方法

1.脚の取付

- 温水器底板の取付け穴4カ所に脚を強く押し込んでください。

注 前脚(アジャスター付)と後脚の取付け位置をまちがえないよう取付けてください。

注 温水器を倒す場合は、傷が付かないよう養生シートなどの上に置いてください。

取付穴(4カ所)

前脚(2本)
(アジャスター付)



前面

電気温水器
底板

後脚(2本)



前面

養生シート

2.温水器の固定方法

①温水器据付後、がたつきがないようにまた、温水器が水平になるように前脚を回転させて高さを調節してください。

②アジャスターに木ねじを取り付けて温水器を固定してください。

