



目地幅確認用紙

目地幅は、0.3mm程度に調整してください。
狭いままではセラミックパネル同士が干渉し、破損するおそれがあります



× 狭い 0.1mm

○ 0.3mm