

# 組立・設置業者様へ


**調整スペーサーは緩衝材ではありません。  
設置に必要な部材です。**

※左右調整スペーサーは、昇降機能に周辺部材を設置するときのみご使用ください。

## カウンター設置前


**調整スペーサーを  
直接セットする**

- ※調整スペーサーは  
カウンターの保護シート  
上にセットされて梱包さ  
れています。
- ※セットする際は、保護シート  
を取り外してください。



## カウンター設置後

**取り外す**



## ⚠ 注意



必ず実行

**カウンター設置完了まで取り外さない**

カウンターと壁や周辺部材とのすき間が不均一になり、  
昇降機能が十分に発揮できないおそれがあります。