リモコン一覧表【よこ①-１３－３】

リモコンイラスト

品番を特定したいリモコンのイラストをご確認頂き、下記リンク資料よりリモコン品番をご確認ください。
注）下記リモコンはイメージです。製品によって、リモコンボタンのレイアウトなどは異なります。

◆新ピクトグラム表記◆





リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。



リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM2172】		
	17ネオレストDH2	TCF9575	
	19ネオレストDH2	TCF9575R	



【リモコン品番：TCM4322】		
18GG2	TCF9424	
18GG2-800	TCF9324L	



A 【リモコン品番：TCM6970】		
20GG2	TCF9425	
20GG2-800	TCF9325	
B 【リモコン品番：TCM15424】		
26GG2	TCF9426	
26GG2-800	TCF9326	
B 【リモコン品番：TCM14387】		
25GGA2	TCF9C20	
C 【リモコン品番：TCM14382】		
25SS3A	TCF6554A系	

注）



の便器洗浄ボタンがセットされている場合 A C はリモコンの外観は同じなので、ウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください



の便器洗浄ボタンがセットされている場合 B C はリモコンの外観は同じなので、ウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください



【リモコン品番：TCM4653】		
18S2A	TCF6552A系	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	**【リモコン品番：TCM4652】**		
	18S2	TCF6552	
		TCF6552P	
 流すボタン：3種類 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	**【リモコン品番：TCM7555】**		
	21S2A	TCF6553A系	
		TCF6552AP系	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	**A** **【リモコン品番：TCM7556】**		
	21S2	TCF6553	
		TCF6552P	
	B **【リモコン品番：TCM14383】**		
	25SS3	TCF6554	
	A **B** はリモコンの外観は同じなのでウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください		
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	**【リモコン品番：TCM1680R】** **補修品専用リモコン**		
	●リモコン品番末尾「Ｒ」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。 （品番末尾「Ｒ」無し品は旧ピクトグラム表記）		

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト







リモコン品番

対象製品名称	対象製品番号	備考
A	**【リモコン品番：TCM6972】**	
20GG 1	TCF9415	
20GG 1-800	TCF9315	
22ウォシュレット一体形取替機能部	TCF9A04	
	TCF9A05	
B	**【リモコン品番：TCM15425】**	
26GG 1	TCF9416	
26GG 1-800	TCF9426	
B	**【リモコン品番：TCM14388】**	
25GGA1	TCF9C10	
C	**【リモコン品番：TCM14384】**	
25SS2A	TCF6544A系	

注）

の便器洗浄ボタンがセットされている場合 A C はリモコンの外観は同じなので、ウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください

の便器洗浄ボタンがセットされている場合 B C はリモコンの外観は同じなので、ウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください

対象製品名称	対象製品番号	備考
【リモコン品番：TCM7557】		
21S1A	TCF6543A系	
	TCF6543AP系	
A	**【リモコン品番：TCM7558】**	
21S1	TCF6543	
	TCF6543P	
B	**【リモコン品番：TCM14385】**	
25SS2	TCF6544	

A B はリモコンの外観は同じなのでウォシュレット本体の品番ラベルをご確認の上、どちらのリモコンであるかご判断ください

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM7885】		
	21KM	TCF8GM34/AK	
	【リモコン品番：TCM7889】		
	21KM	TCF8FM56/AK	
	【リモコン品番：TCM7893】		
	21KM	TCF8CM67/AK	
	【リモコン品番：TCM7899】		
	21KM	TCF8KM68/AK	
		TCF8MM68/AK	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM7900】		
	21KM	TCF8YM68/AK	
	【リモコン品番：TCM9924】		
	22KM	TCF8AM68/AK	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM2171】		
	17ネオレストDH1	TCF9565	
	19ネオレストDH1	TCF9565R	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4323】		
	18GG1	TCF9414	
	18GG1-800	TCF9314L	
 流すボタン：3種類 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4655】		
	18S1A	TCF6542A系	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4654】		
	18S1	TCF6542	
		TCF6542P	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM4220】		
	17KM	TCF8TM67/AK	
	18KM	TCF8YM67/AK	





流すボタン

付属品



十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)



アンカープラグ：3個



リモコンハンガ：1個



余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本（φ4×30）  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM2175】		
	17ウォシュレット一体形取替機能部	TCF918･919	
		TCF926･927	
		TCF928･929	
	18ウォシュレット一体形取替機能部	TCF914R･915R	
		TCF916R･917R	
	20ウォシュレット一体形取替機能部	TCF933･934	
		TCF973/H	
		TCF974/H	
		TCF978･979	
	21ウォシュレット一体形取替機能部	TCF923･924	
	22ウォシュレット一体形取替機能部	TCF9A00･9A01	
		TCF9A02･9A03	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本（φ4×30）  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM4207】		
	17KM	TCF8GM23/AK	
		TCF8GM33/AK	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本（φ4×30）  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM4219】		
	17KM	TCF8KM67/AK	
		TCF8MM67/AK	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本（φ4×30）  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4667】		
	18KS	TCF8GS33	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM6975】		
	25ウォシュレット一体形取替機能部	TCF9A08	
		TCF9A09	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7886】		
	21KM	TCF8GM24/AK	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM7903】		
	21KS	TCF8GS34	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4215】		
	17KM	TCF8CM56/AK	
		TCF8CM66/AK	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4211】		
	17KM	TCF8FM45/AK	
		TCF8FM55/AK	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4668】		
	18KS	TCF8FS55	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4669】		
	18KS	TCF8CS66	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM7890】		
	21KM	TCF8FM46/AK	
	【リモコン品番：TCM7894】		
	21KM	TCF8CM57/AK	
	【リモコン品番：TCM7904】		
	21KS	TCF8FS56	
	【リモコン品番：TCM7905】		
	21KS	TCF8CS67	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

<table>
<tr><th rowspan="2">リモコンイラスト</th><th colspan="3">リモコン品番</th></tr>
<tr><th>対象製品名称</th><th>対象製品番号</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="5"> 

付属品
十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)
アンカープラグ：3個
リモコンハンガ：1個</td><td colspan="3">【リモコン品番：TCM14386】</td></tr>
<tr><td>25GGA3</td><td>TCF9C30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">【リモコン品番：TCM15423】</td></tr>
<tr><td>26GG3</td><td>TCF9436</td><td></td></tr>
<tr><td>26GG3-800</td><td>TCF9336</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"> 

付属品
十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)
アンカープラグ：3個
リモコンハンガ：1個</td><td colspan="3">【リモコン品番：TCM4195】</td></tr>
<tr><td>17ウォシュレット
一体形取替機能部</td><td>TCF908</td><td></td></tr>
<tr><td>18ウォシュレット
一体形取替機能部</td><td>TCF907AR/BR/
CR/DR/ER</td><td></td></tr>
<tr><td>19ウォシュレット
一体形取替機能部</td><td>TCF909</td><td></td></tr>
<tr><td>20ウォシュレット
一体形取替機能部</td><td>TCF984</td><td></td></tr>
<tr><td>23ウォシュレット
一体形取替機能部</td><td>TCF9A06</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"> 

付属品
十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)
アンカープラグ：3個
リモコンハンガ：1個
説明書：1個</td><td colspan="3">【リモコン品番：TCM15765S】
補修品専用リモコン</td></tr>
<tr><td>●リモコン品番末尾「Ｒ」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。
（品番末尾「Ｒ」無し品は旧ピクトグラム表記）</td></tr>
<tr><td rowspan="3"> 

付属品
十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)
アンカープラグ：3個
リモコンハンガ：1個
説明書：1個
流すボタン　2個</td><td colspan="3">【リモコン品番：TCM1685S】
補修品専用リモコン</td></tr>
<tr><td colspan="3">【リモコン品番：TCM4388S】
補修品専用リモコン</td></tr>
<tr><td>●リモコン品番末尾「Ｒ」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。
（品番末尾「Ｒ」無し品は旧ピクトグラム表記）</td></tr>
</table>

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番 対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4321】		
	18GG3	TCF9434	
	18GG3-800	TCF9334L	
 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM6969】（廃番）		
	20GG3	TCF9435	
	20GG3-800	TCF9335	
	●リモコン品番「TCM6969」は廃番となりました。 代替品は「TCM8168」となります。		
	【リモコン品番：TCM8168】		
	21GG3	TCF9435R	
	21GG3-800	TCF9335R	
 流すボタン　3種類 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM1745S】 補修品専用リモコン		
	●リモコン品番末尾「Ｒ」付より新ピクトグラム表記に変更となりました。 （品番末尾「Ｒ」無し品は旧ピクトグラム表記）		
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4208】		
	17KF	TCF8FF55/AK	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番 対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 説明書：1個 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4212】		
	17KF	TCF8CF66/AK	
 流すボタン 説明書：1個 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個	【リモコン品番：TCM4204】		
	17KF	TCF8GF33/AK	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番 対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM4202】		
	17KW	TCF8WW87/AK	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM4203】		
	17KW	TCF8WW77/AK	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7897】		
	21KM	TCF8E568/AK	
		TCF8ZM68/AK	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7901】		
	21KW	TCF8WW78/AK	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7902】		
	21KW	TCF8WW88/AK	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4206】		
	17KM	TCF8GM43/AK	
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM4205】		
	17KM	TCF8GM53/AK	
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番TCM4218】		
	17KM	TCF8DM67/AK	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM7887】		
	21KM	TCF8GM44/AK	
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM7888】		
	21KM	TCF8GM54/AK	
 流すボタン 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 説明書：1個	【リモコン品番：TCM7898】		
	21KM	TCF8DM68/AK	
		TCF8TM68/AK	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
	【リモコン品番：TCM4216】		
	17KM	TCF8E577/AK	
	【リモコン品番：TCM4217】		
	17KM	TCF8E567/AK	
		TCF8ZM67/AK	
	【リモコン品番：TCM4213】		
	17KM	TCF8CM86/AK	
	【リモコン品番：TCM4214】		
	17KM	TCF8CM76/AK	

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7895】		
	21KM	TCF8CM77/AK	
 流すボタン 付属品  十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30)  アンカープラグ：3個  リモコンハンガ：1個  説明書：1個	【リモコン品番：TCM7896】		
	21KM	TCF8CM87/AK	

余白

リモコン一覧表【よこ①-13-３リモコン】

『対象製品名称・番号』欄は、アフターサポート期間（修理対応期間）が終了した製品の記載をしておりません。

リモコンイラスト	リモコン品番		
	対象製品名称	対象製品番号	備考
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 	【リモコン品番：TCM4209】		
	17KM	TCF8FM75/AK	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 	【リモコン品番：TCM4210】		
	17KM	TCF8FM65/AK	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 	【リモコン品番：TCM7891】		
	21KM	TCF8FM66/AK	
 付属品 十字穴付ナベタッピンねじ：3本　(φ4×30) アンカープラグ：3個 リモコンハンガ：1個 	【リモコン品番：TCM7892】		
	21KM	TCF8FM76/AK	