
フィルター
③
②
①
止め輪
湯・水の出が悪い時はフィルターを掃除してください。
048431